

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллажи для сушки посуды серии ССПб – Base / ССПн – Norma Inox предназначены для размещения, хранения и сушки тарелок и стаканов. Стеллажи сборно-разборные, состоят из рамок под сетку, стоек, сеток и различных дополнительных элементов.

Материал исполнения элементов ССПб – оцинкованная сталь, ССПн – пищевая нержавеющая сталь. Стеллажи комплектуются уголками усиления, опорными подпятниками и регулируемыми опорами.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание стеллажей заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Стойки стеллажа должны находиться в строго вертикальном, полки в горизонтальном положении, отклонения не допустимы. Эксплуатация оборудования должна производиться в строгом соответствии с техническими требованиями, указанными в данном паспорте, и следует учитывать максимально допустимую равномерно распределенную нагрузку: на полку ССПб/ССПн - не более 20 кг, на стеллаж ССПб/ССПн - не более 100 кг. Уход за изделием заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов. После мытья следует тщательно протирать все поверхности изделия сухой мягкой тканью.

**!** При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность элементов стеллажа серии Norma Inox специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций на элементах стеллажа не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Стеллаж устанавливается в соответствии со схемой сборки, требованиями по установке, указанными в данном паспорте на изделие.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что указывается в паспорте изделия).
2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
3. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.



# ПАСПОРТ

Стеллажи для сушки посуды  
серия Base (ССПб)  
серия Norma Inox (ССПн)



[meccon.ru](http://meccon.ru)

## Номенклатура ССПб / ССПн

Марка	Габаритные размеры, мм	Количество комплектов сеток*	Максимальное количество посуды на стеллаже
ССПб/ССПн	600x300x1600	4 (2 тар. / 2 стак.)	40 тар.+36 стак.
ССПб/ССПн	800x300x1600	4 (2 тар. / 2 стак.)	56 тар.+48 стак.
ССПб/ССПн	1000x300x1600	4 (2 тар. / 2 стак.)	72 тар.+64 стак.

## Комплектная ведомость ССПб, ССПн\*

№	Наименование элемента	Количество, шт*
1	Стойка угловая катаная	4
2	Рамка под сетку	4
3	Сетка «тарелки»	2
4	Сетка «стаканы»	2
5	Комплект метизов	1

\*Рекомендуемая комплектация

## Последовательность сборки

1. Установить уголки усиления на один болт (не затягивать) по периметру полки (Б). Уголки устанавливаются только на верхний и крайний нижний уровни полок (проследить правильность установки уголков).
2. Важно определить верх стоек для стеллажа (А).
3. Произвести монтаж подпятников и регулируемых опор. Обратит внимание на отличие установки подпятников для оцинкованной стойки (Г) и для нержавеющей стойки (Д).
4. Определив необходимое расстояние между уровнями полок, соединить полки со стойками (В).
5. После сборки выровнять стеллаж, протянуть болты, затем произвести выравнивание стеллажа относительно уровня пола с помощью регулируемых опор.

## Схема сборки

