

# Наклонная крыша


**ML-300**

**ML-400**

**ML-500**

**ML/LS-21-60**

**ML/LS-21-80**







# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Наклонные крыши ML (LS) для металлических шкафов-локеров устанавливаются для предотвращения скопления пыли, мусора и предметов сверху, а также для повышения безопасности и эстетики. Угол наклона 30°

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель				 kg*
Наклонная крыша ML-300	304/285**	300	500	1.75
Наклонная крыша ML-400	304/285**	400	500	2.1
Наклонная крыша ML-500	304/285**	500	500	2.4
Наклонная крыша ML/LS-21-60	304/285**	600	500	3.4
Наклонная крыша ML/LS-21-80	304/285**	800	500	4.5


\* - допустимое отклонение +/- 10%

\*\* - высота над шкафом.


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Полотно крыши	1	3	Боковина левая	1
2	Боковина правая	1	4	Комплект фурнитуры	1


#### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




# 1




# 2




# 3




# 4




На локерах серии ML боковины наклонной крыши устанавливаются в зазор между боковиной и крышей корпуса локера. Для крепления наклонной крыши необходимо использовать крепеж, входящий в комплект к локеру ML. **!**



# 5



На локерах серии LS боковины наклонной крыши устанавливаются поверх корпуса локера.  
Для крепления наклонной крыши необходимо использовать крепеж, входящий в комплект к локеру LS. **!**



## 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наклонная крыша могут эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

## 6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

## 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «Промет», 301602, Тульская область, г. Узловая

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Штамп службы качества \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

**! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.**