

# Паспорт изделия

## Шкафы раздевальные ШР-24 L 600, ШР-24 L 800 (серии ШР)

### 1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

### 2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм x мм x мм	Габаритные размеры упаковки, мм x мм x мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-24 L 600	1850x600x500	1880x90x530	33,15	35,25
ШР-24 L 800	1850x800x500	1880x90x530	—	—

### 3. Правила транспортировки и эксплуатации

- 3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- 3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- 3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

### 3.4. Запрещается:

- ✗ ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- ✗ наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- ✗ мять, пробивать стекни, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- ✗ перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

### 4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- 4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- 4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

### 5. Комплект поставки:

1- Боковина .....	3 шт.	Заклётка вытяжная 4,0x10.....	87 шт.
2- Доп. планка.....	1 шт.	Крючки съемные.....	8 шт.
3- Полка.....	10 шт.	Перекладина пластик.....	4 шт.
4- Швейлер.....	4 шт.	Замок почтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный.....	4 шт.
5- Задняя стенка.....	2 шт.	Ключи от дверей (на 1 дверь).....	2 шт.
6- Швейлер средний.....	2 шт.	Петля пластиковая.....	8 шт.
7- Дверь .....	4 шт.	Шайба пластикова 6,5.....	16 шт.
8- Ушко под навесной замок.....	4 шт.	Саморез 4,2x15.....	8 шт.
		Паспорт .....	1 шт.
		Упаковка (гофрокартонная коробка).....	1 шт.

### Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10.

Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.

Собираем две верхние крышки, скрепив между собой полку №3-1 с швейлером №4-1 и полку №3-2 с швейлером №4-2 согласно

вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.

Собрать две нижние крышки, скрепив между собой полку №3-3 с швейлером №4-3 и полку №3-4 с швейлером №4-4 согласно

вида E, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.

Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположжен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь, согласно вида С.

Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-2 согласно вида Е и к задней стенке №5-1, далее крепим полки №3-5, №3-7, №3-9 расположив вырубку

вида А с задней стороны.


Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-6 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны, аналогично крепим, полки №3-8, №3-10.

Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полкам №3-6, №3-8, №3-10 и задней стенке №5-2 аналогично виду В. Крепим средний швейлер №6-1 и №6-2 к боковинам отогнув их установив их в пазы.

Установить крючки на боковины и вставить пластиковые трубы в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок крепится заклётками к боковине №1-1 и доп. планке №2 с внутренней стороны.

Установить двери №7



Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации: \_\_\_\_\_

Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Изготовитель:

ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42

Тел.: (8352) 555657; 571-813